

**Sicherheits-Check vor jedem Arbeitsbeginn: BeA Druckluftgeräte**



Gerät von der Luftversorgung trennen



Sichtkontrolle auf Beschädigungen



Einwandfreie Funktion der Auslöseeinrichtung



Überprüfung aller Schutz- und Magazinabdeckungen



Zustand des Stecknippels und Kupplung auf festen Halt prüfen



Prüfung auf Luftverlust und Undichtigkeiten

**Check nicht bestanden?  
Gerät nicht mehr verwenden und in den Service geben!**

**Bitte stets beachten:**



Handbuch bereithalten



Regelmäßig ölen



Gerät niemals als „Hammer“ verwenden